

MONTERINGSANVISNING FOR CREOLIMPREGNERTE TAKBORD

A

UNDERTAK

BRUK BÆRENDE UNDERTAK BESTÅENDE AV UNDERPANEL ELLER FUKTBESTANDIGE PLATER.

B

PAPP

BENYTT EN GOD PAPP MED POLYESTERSTAMME OG GLIDESJIKT.

C

SLØYFER

DIMENSJON MIN 22X48MM JUSTERT IMPREGNERT, CC 60 CM.

D

LEKTER

DIMENSJON 48X48MM JUSTERT IMPREGNERT, CC 50 CM VED HÅNDSPIKRING.
DIMENSJON 36X48MM JUSTERT IMPREGNERT, CC 50 CM VED SKRUING.

E

SKRUING OG SPIKRING

BENYTT VARMGALVANISERT/RUSTFRIE, VRIDDE ELLER RIFLEDE SPIKER.
VED SKRUING BENYTTES RUSTFRIE SKRUER.

UNDERLIGGER SPIKRES/SKRUES MED EN SPIKER/SKRUE, OG OVERLIGGEREN
MED TO - UT MOT UNDERLIGGEREN, MEN IKKE GJENNOM.

DRENERINGSSPORENE SKAL LIGGE OPP PÅ UNDERLIGGER OG NED PÅ OVERLIGGER,
SLIK AT SPORENE KORRESPONDERER.

